

Korrekt kalibrering och justering.

Viktiga tips om användning och underhåll av testo 270

Förberedelser



Använd endast original Testo referensolja!



Sensorn måste vara helt ren.



Före kalibrering eller justering ska referensoljan värmas till cirka 50 °C i varmt vatten.

Kalibrering



1. Tryck på [Hold] i ca. 2 sekunder omedelbart efter att instrumentet startats, under displaytestet.
2. Alarm ↓ visas med orange bakgrund.
3. Bläddra genom menyn med [Hold] tills CAL och YES eller NO visas. Med [▲] eller [▼], väljer du JA.
4. Bekräfta med [Hold]. OIL och CAL visas i displayen.



Ta bort referensoljan från det varma vattnet. Oljan får inte komma i kontakt med vattnet!



Doppa sensorn i referensoljan. Displayen tänds med orange ljus.



Starta justeringsproceduren med [Hold].

- Displayen tänds med röd färg
- Rör sensorn fram och tillbaka i oljan.



Avsluta mätningen så snart displayen lyser grönt.

- Jämför mätvärdet med värdet på etiketten på referensoljans flaska:
 - Avvikelse > 1 %
 - Justering krävs
 - Avvikelse ≤ 1 %
 - Avsluta kalibreringen utan justering

Justering

Justering efter kalibrering



- Justera mätinstrumentet med [▲] eller [▼] så att det stämmer överens med TPM-värdet på referensoljeflaskan.
- Bekräfta med [Hold] för att acceptera det inställda värdet.
- Gör fler inställningar eller avsluta med [○]. Instrumentet ställer sig i mätläget.

Avsluta kalibrering utan justering/
Stäng inställningsmenyn



- Tryck på [○] i ca. 1 sek för att avsluta inställningsläget.
- Instrumentet ställer sig i mätläget.
- Du kan nu fortsätta att mäta eller stänga av instrumentet.